Перечень деталей и узлов пилы лобзиковой электрической ПЛЭ-1-06 М

П.	Наименование	K.
1	Сетевой шнур L=2 м;	1
	2х0,75 мм	
2	Трубка защитная	1
3	Прозрачный экран	1
4	Индикатор	1
5	Винт (4х22) саморез	2
6	Пластина прижимная	1

7	Переходник	1
8	Электронный блок в сборе	
	конденсатор 0,47µF; 275V	1
8.1	переключатель подсветки	1
8.2	клавиша подсветки	1
	лампочка лазерная	1
8.3		
8.4		
9	Выключатель 16A; 250V	1
10	Плата регулировки	
	скорости	1
11	Прокладка	1
12	Щеткодержатель в сборе	
	корпус щеткодержателя	2
12.1	щеткодержатель	2
12.2		
13	щетка (6х8х11)	2

14	Полуручка левая	1
15	Пластина	1
16	Шайба специальная	1
17	Рычаг натяжения	1
18	Втулка	1
19	Пластина	1
20	Ось (4х24)	1
21	Пружина кручения	1
22	Кронштейн в сборе	
22.1	ось	1
22.2	ролик	1
22.3	кронштейн	1
23	Втулка переключения	1
24	Переключатель режимов	
	в сборе	
24.1	переключатель	1
24.2	пружина (4х9х0,8)	1
24.3	шарик Ø4	1
25	Кольцо стопорное Ø10	1
26	Фиксатор угла распила	1
27	Винт специальный	2
28	Лыжа	1
29	Пружина (6х17х0,8)	1

30	Фиксатор	1
31	Винт (М6х20)	1
32	Патрубок	1
33	Нижняя платформа	1
34	Винт (М4х8)	4
35	Накладка на платформу	1
36	Ограничитель	1
37	Защитный экран	1
38	Полуручка правая	1
39	Винт (4х22) саморез	12
40	Подшипник 607Z (7х19х6)	1
41	Якорь	1
42	Подшипник 608Z (8x22x7)	1
43	Статор	1
44	Шайба Øвнутр=10; нар=22	1
45	Винт (4х30) саморез	2
46	Корпус в сборе	
46.1	корпус	1
46.2	ОСЬ	1
47	Рычаг	1
48	Ползун уравновешивающий	2

49	Подшипник роликовый (6х9х13,2)	1
50	Колесо приводное в сборе	
50.1	колесо приводное Z=46	1
50.2	ОСР	1
51	Шайба Øвнут=6; нар=12	1
52	Кольцо стопорное Ø5	1
53	Втулка	1
54	Направляющая верхняя	1
55	Шток в сборе	
55.1	шток	1
55.2	поводок	1
55.3	направляющая нижняя	1
55.4	пластина	1
56	Шарик Ø3,5	2
57	Шайба Øвнут=10; нар=15	2
58	Пружина (14х15х0,9)	1
59	Пилкодержатель	1
60	Кольцо стопорное Ø10	1
61	Прижим	1
62	Ролик	1
63	Пружина (5х12х0,8)	1
64	Накладка на полуручки	1
65	Винт (2х8) саморез	4

Перечень деталей и узлов пилы лобзиковой электрической ПЛЭ-1-06М

